

序号	显示	功能说明
1	A001	八通道地址码, (001—512) B、C 键加减地址码数值
2	D001	四通道地址码, (001—512) B、C 键加减地址码数值
3	R255	红色选色, (000—255) B、C 键修改选色
4	G255	绿色选色, (000—255) B、C 键修改选色
5	B255	蓝色选色, (00—25) B、C 键修改选色
6	W255	白色选色, (00—25) B、C 键修改选色
7	FH00	颜色选择 (01—08) B、C 键修改
8	CL00	七彩跳变, (01—99) B、C 键修改脉变、渐变速度
4	CC00	七彩组合变化, (01—99) B、C 键修改组合变化速度
5	DE00	七彩渐变色
6	CP00	七彩跳变, (01—99) B、C 键修改脉变、渐变速度
7	SU01	声控变化

注: 主从模式将其他需要连接的灯具显示码设置为 **d.001**, 设其中一台灯具的程序为主机控制模式,

DMX 通道控制:

8 CH

序号	功能	说明
第 1 通道	总调光	R、G、B.W 总调光, 线性调光, 由暗到亮
第 2 通道	R 调光	R 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 3 通道	G 调光	G 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 4 通道	B 调光	B 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 5 通道	W 调光	W 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 6 通道	总频闪	R、G、B.W 总频闪, 由慢到快

第 8 通道	功能速度	功能速度，由慢到快
-----------	------	-----------